
HAVIT



H635BT,H683BT,
H616BT,I62,H612BT,H633BT,H668BT
KULAK ÜSTÜ BLUETOOTH KULAKLIK
KULLANIM KILAVUZU

PAKET İÇERİĞİ











ÜRÜNE GENEL BAKIŞ




ÜRÜNÜ ÇALIŞTIR




Beyaz Yanmasını Bekleyin

ÜRÜNÜ KAPAT




Kırmızı Yanmasını Bekleyin

BLUETOOTH EŞLEŞTİRMESİ




*Her açtığınızda kulaklık, Bluetooth menzili içindeki en son eşleştirilen cihaza otomatik olarak yeniden bağlanacaktır.

RESET



Kırmızı Yanmasını Bekleyin


ŞARJ



KONTROL

Fonksiyon	Tuş	İşlem
Oynat/Duraklat		Bir kez basın
Sesi Azalt		Bir kez basın
Sesi artır		Bir kez basın
Önceki şarkı		1 saniye basılı tutun
Sonraki şarkı		1 saniye basılı tutun
Çağrıyı yanıtla/kapat		Bir kez basın
Çağrıyı reddet		Bir kez basın
Oyun modu/Müzik modu değiştir		İki kere basın
Sesli asistan		2 Saniye basılı tutun


ÇOKLU BAĞLANTI NOKTASI



Cihaz A Cihaz B

1.Kulaklığı Cihaz A'ya bağlayın, ardından Cihaz A'nın Bluetooth'unu kapatın. Kulaklık otomatik olarak bağlanabilir moda geçecektir.
2.Cihaz B üzerinde, HAVIT LIFE 02H cihazını arayın ve bağlanmak için dokunun.
3.Daha sonra, Cihaz A'da Bluetooth'u tekrar açın ve kulaklığa bağlanın.

AUX GİRİŞ MODU



Kulaklığı, 3.5 mm ses kablosu (aksesuar olarak sağlanır) ile bir müzik çalar veya mobil cihaza bağlayın ve müzik otomatik olarak çalacaktır. Bluetooth bağlantısı, mikrofon ses alımı, medya oynatma ve telefon görüşmesi işlevleri, AUX modunda kullanılamaz.

GÜVENLİK İPUÇLARI

1. Kulaklıkları sıvılara, neme veya rutubete maruz bırakmayın, çünkü içlerinde elektronik bileşenler ve pil bulunmaktadır.
2. Kulaklıklarınızı sökmeyin. İçerisinde kullanıcı tarafından tamir edilebilecek parçalar bulunmamaktadır.
3. Kulaklıkları düşürmeyin ve cebinizdeki anahtar gibi keskin nesnelerden uzak tutun.
4. Kulaklıklarınızı 5V/A değerinden düşük bir şarj cihazıyla şarj edin.
5. Kulaklıkları aşırı yüksek veya düşük sıcaklıklara maruz bırakmayın. Bu durum pili bozabilir veya plastik parçaların deformasyona uğramasına neden olabilir.
6. Yüksek sesle müzik dinlemek kulaklarınıza zarar verebilir.
7. Kulaklıkları çöpe atmak için ateşe atmayın, aksi takdirde içindeki pil patlayabilir.

1. Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygundur. Çalıştırılması aşağıdaki iki koşula tabidir:
2. (1) Bu cihaz zararlı girişime neden olamaz ve
3. (2) Bu cihaz, istenmeyen çalışmaya neden olabilecek girişimler de dahil olmak üzere alınan herhangi bir girişimi kabul etmelidir.
4. Uygunluk sorumluluğunu üstlenen taraf tarafından açıkça onaylanmamış değişiklikler veya modifikasyonlar, kullanıcının cihazı kullanma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not: Bu ekipman test edilmiş ve FCC Kurallarının 15. Bölümüne uygun olarak, Sınıf B dijital cihaz için belirlenen limitlere uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu limitler, konut kurulumlarında zararlı girişimlere karşı makul koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu ekipman, radyo frekansı enerjisi üretir, kullanır ve yayar. Talimatlara uygun olarak kurulmaz ve kullanılmazsa, radyo iletişimlerinde zararlı girişime neden olabilir. Ancak, bu tür girişimlerin oluşmayacağına dair bir garanti yoktur.

Eğer bu ekipman belirli bir kurulumda zararlı girişime neden olursa, radyo veya televizyon sinyalini bozduğunu anlamak için cihazı açıp kapatarak test edebilirsiniz. Kullanıcıya, girişimi düzeltmek için aşağıdaki önlemlerden bir veya birkaçını denemesi önerilir:

Alıcı anteni yeniden yönlendirin veya yerini değiştirin.

Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi artırın.

Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki bir prize takın.

Yardım için satıcıya veya deneyimli bir radyo/TV teknisyenine danışın.

RF UYARI BİLDİRİMİ

Bu cihaz, genel RF (radyo frekansı) maruziyet gerekliliklerini karşıladığı değerlendirilmiştir. Cihaz, taşınabilir kullanım koşullarında herhangi bir kısıtlama olmadan kullanılabilir.

PİLLER:

1. Pillerin (pil paketi veya takılı piller) güneş ışığı, ateş veya yüksek ısı gibi aşırı sıcaklıklara maruz bırakılmaması gerektiğine dair bir uyarıdır.
2. Yanlış türde bir pil ile değişim, güvenlik önlemlerinin bozulmasına neden olabilir.
3. Pili ateşe atmak, sıcak bir fırına koymak veya mekanik olarak ezmek/kesmek patlamaya yol açabilir.
4. Pili aşırı yüksek sıcaklıkta bir ortamda bırakmak, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına neden olabilir.
5. Pilin aşırı düşük hava basıncına maruz kalması, patlamaya veya yanıcı sıvı ya da gaz sızıntısına yol açabilir.





www.havitsmart.com

İTHALATÇI BİLGİLERİ

EZOTERİ TEKNOLOJİ YAZILIM VE REKLAM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres
HALİL RIFAT PAŞA MAH. YÜZER HAVUZ SK. PERPA TİC MER B BLOK NO: 1 /1 İÇ KAPI NO: 2153 ŞİŞLİ/ İSTANBUL
Vergi Daire : ŞİŞLİ
Vergi Numarası: 3841012033